




- (*1) Je možné rovněž zakoupit samostatně.
- (*2) Podrobnější informace k tiskárně a ke kabelům rozhraní naleznete v uživatelské příručce dodávané s tiskárnou Bubble Jet.
- (*3) Tento fotoaparát může být rovněž připojen k tiskárně fotografií CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.
- (*4) V některých regionech není v prodeji.

Kontrola obsahu balení

Balení fotoaparátu by mělo obsahovat všechny dále uvedené položky. Jestliže některá z nich chybí, obraťte se o pomoc na prodejce.

- Digitální fotoaparát
- Přídržný řemen WS-600
- Nabíječka baterií CB-2LV/CB-2LVE
- Napájecí akumulátor NB-4L
- Kryt napájecího akumulátoru
- Paměťová karta SD SDC-16M
- Kabel rozhraní IFC-400PCU
- AV kabel AVC-DC300
- Disk Canon Digital Camera Solution
- Základní příručka uživatele fotoaparátu
- Disk Canon Digital Camera Manuals
- Mapa systému (tento list)
- Záruční karta
- **Prospekt „For Windows® XP and Mac OS X Users“**
- **Prospekt „Use of Genuine Canon Accessories Recommended“**

Volitelné příslušenství

Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu lze zakoupit samostatně.

Některá příslušenství nemusí být v některých regionech v prodeji.

Blesk

- **Vysoce výkonný blesk HF-DC1**
Tento připevnitelný doplňkový blesk umožňuje zachytit fotografické objekty, které jsou příliš daleko pro osvětlení vestavěným bleskem.

Napájecí příslušenství

- **Sada napájecího adaptéru ACK-DC10**
Sada zahrnuje následující příslušenství.
 - **Kompaktní napájecí adaptér CA-DC10**
Adaptér pro napájení fotoaparátu.
 - **DC propojka DR-10**
Propojka používaná s napájecím adaptérem.
 - **Síťová šňůra**
- **Nabíječka CB-2LV/CB-2LVE**
Adaptér pro dobíjení akumulátoru NB-4L
- **Napájecí akumulátor NB-4L**
Dobíjitelný lithiumiontový akumulátor.

Příslušenství pro připojení

Toto připojovací příslušenství lze použít s počítači vybavenými originálními vestavěnými rozhraními USB a dále uvedenými nainstalovanými OS.

Windows: Systémy s předinstalovanými Windows 98 Second Edition (SE) (pouze), Windows Me, Windows 2000 Service Pack 4 (pouze) nebo Windows XP (včetně Service Pack 1 a Service Pack 2).

Macintosh: Mac OS X (v10.2 – v10.3)

- **Kabel rozhraní IFC-400PCU**
Tento kabel použijte pro připojení fotoaparátu k počítači, kompaktní tiskárně fotografií (série SELPHY) nebo k tiskárně Bubble Jet (viz uživatelská příručka k tiskárně Bubble Jet).

Ostatní příslušenství

- **Paměťová karta SD**
Na paměťové karty SD se ukládají snímky zaznamenané fotoaparátem.
K dispozici jsou karty značky Canon o kapacitě 128 MB a 512 MB.
- **AV kabel AVC-DC300**
Tento kabel použijte pro připojení fotoaparátu k televizoru.
- **Pouzdro do každého počasí AW-DC50**
S tímto pouzdem můžete fotografovat pod hladinou v hloubce až 3 metrů. Pouzdro je ideální také pro bezproblémové fotografování za deště, na pláži nebo na sjezdovkách.

Tiskárny kompatibilní s Direct Print

Společnost Canon nabízí pro tento fotoaparát dále uvedené samostatně prodávané tiskárny. Umožňují rychlý a snadný tisk ve fotografické kvalitě pouhým připojením fotoaparátu k tiskárně jedním kabelem a použitím ovládacích prvků fotoaparátu.

- **Kompaktní tiskárna fotografií (série SELPHY)**
- **Tiskárny Bubble Jet**

Podrobnější informace obdržíte u nejbližšího prodejce Canon.